



MT506M程序转换成MT6056i操作步骤

1、将 MT506M.epj 的 Project 保存、编译后生成 MT506M.eob 格式文档;



2、运行 EasyBuilder 8000 - “工具” 菜单 ->选择 “转换 MT500 程序” ,弹出 “转换 MT500 程序” 窗口;





WE!NVIEW


深圳市威纶通科技有限公司

[深圳]
电话: 0755-26456333/2288
传真: 0755-86036588
商务: 0755-86036328/86036447/26650933

[苏州]
电话: 0512-69001690
传真: 0512-62990144/145
商务: 0512-62990160/61/62/63/64

[北京]
电话: 010-58819930
传真: 010-58819932
商务: 010-58819930转:101/102/103

3、点击“浏览”，打开 MT506M.eob，然后点击“转换”按钮，开始转换；转换“成功”后，则生成 MT6056i.mtp 文档；





WE!NVIEW


深圳市威纶通科技有限公司

[深圳]
电话: 0755-26456333/2288
传真: 0755-86036588
商务: 0755-86036328/86036447/26650933

[苏州]
电话: 0512-69001690
传真: 0512-62990144/145
商务: 0512-62990160/61/62/63/64

[北京]
电话: 010-58819930
传真: 010-58819932
商务: 010-58819930转:101/102/103

4、打开MT6056i.mtp:



5、转换后HMI类型为：MT6056i（320X234）；转换完毕。

